

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Модели MI-CF-5550 / MI-CF-5580 / MI-CF-55110



Област на приложение

Нагревателната постелка Carbon Feet е подходяща не само пред дивана по време на вечерно гледане на телевизия или под бюрото в домашния офис. Благодарение на изнosoустойчивата и лесна за поддръжка PVC повърхност тя може да се използва и в офиси, на работни места, каси или рецепции.

Характеристики

- 10 степени на нагряване (10-100%)
- Температура на повърхността до около 40°C
- Кабелно управление с дисплей
- Таймер за работа от 1 до максимум 8 часа
- Неплъзгаща се долна страна

Технически данни

Технически данни	MI-CF-5550	MI-CF-5580	MI-CF-55110
Размери	55 x 50 см	55 x 80 см	55 x 110 см
Консумирана мощност	макс. 70 W	макс. 115 W	макс. 155 W
Температура на повърхността	около 40°C	около 40°C	около 40°C
Артикулен номер	1049	1525	697
Работно напрежение	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Материал на повърхността	PVC	PVC	PVC
Нагревателен елемент	Карбоново нагревателно фолио	Карбоново нагревателно фолио	Карбоново нагревателно фолио
Неплъзгаща се долна страна	да	да	да
Управление с дисплей / таймер	да / 1, 2, 4, 8 ч.	да / 1, 2, 4, 8 ч.	да / 1, 2, 4, 8 ч.
Степени на нагряване	10 (10/20/.../100%)	10 (10/20/.../100%)	10 (10/20/.../100%)
Температурна защита	да	да	да
Степен / клас на защита	IP20 / II	IP20 / II	IP20 / II
Дължина на кабела	2,3 м	2,3 м	2,3 м

Захранващ кабел: 2,3 м (1,4 м от Еуро щепсела до контролера + 0,9 м от контролера до нагревателната постелка).

Важни указания преди първоначална употреба

- При първоначална употреба нагревателната постелка може да отделя миризма, свързана с производствения процес. Обикновено тя намалява или изчезва след няколко часа работа.
- Не поставяйте тежки мебели или предмети върху нагревателната постелка. Не се допуска и точково натоварване, например от крака на маса или подобни предмети.

Mi-Heat Heizsysteme GmbH

Указания за безопасност

Моля, прочетете и спазвайте следните указания за безопасност преди използване на нагревателната постелка.

- Продуктът не трябва да бъде покриван по време на работа.
- Продуктът може да се използва само в закрити помещения.
- Продуктът никога не трябва да се използва в баня, сауна или други влажни помещения или среди.
- Не допускайте животни да хапят или дъвчат продукта.
- Не стъпвайте върху продукта с мокри крака.
- Преустройство или модификация на продукта не са разрешени. Внимание: съществува риск от нараняване!
- Промени или ремонти по продукта могат да се извършват само от производителя или от лица, упълномощени от него.
- Продуктът трябва да се използва с леснодостъпен електрически контакт, за да може при авария бързо да бъде изключен от електрическата мрежа.
- Работете внимателно с продукта. Той може да бъде повреден при удар, силен натиск или падане.
- Продуктът не трябва да бъде излаган на влага или екстремна топлина.
- Продуктът никога не трябва да се потапя във вода или други течности.
- Когато продуктът не се използва, съхранявайте го на сухо място.
- Преди прибиране за съхранение продуктът трябва да е напълно охладен.
- Нагревателната постелка не трябва да се прегъва или да се навива прекалено стегнато. По време на съхранение върху постелката не трябва да се поставят предмети.
- Преди всяка употреба проверявайте продукта за признаци на износване или повреда.
- Този продукт не е предназначен за употреба в болници.
- Не забождайте и не прокарявайте през нагревателната постелка игли, пирони, винтове или други остри предмети.
- Нагревателната постелка не трябва да се включва, когато е навита.
- Лица, нуждаещи се от помощ, деца и хора, чувствителни към температура, могат да използват продукта само под наблюдение.
- Пазете продукта далеч от огън и не го използвайте в комбинация с други отоплителни продукти.
- Ако продуктът се намокри, незабавно го изключете от употреба и го подсушете с кърпа.
- Продуктът не трябва да се пере в перална машина.
- Продуктът може да се почиства само с влажна кърпа. По време на почистването нагревателната постелка не трябва да бъде включена в електрическата мрежа.
- Подмяната на управляващия блок не е разрешена.
- Никога не докосвайте Euro щепсела с мокри ръце.
- Уредът никога не трябва да се използва на открито или в помещения с висока влажност.
- Не дърпайте захранващия кабел на уреда. При включване и изключване хващайте директно Euro щепсела.
- Захранващият кабел не трябва да се прегъва, притиска, прегазва или да влиза в контакт с източници на топлина и остри ръбове. Положете кабела така, че да не създава опасност от спъване.
- По възможност използвайте продукта без удължителен кабел. Ако това е неизбежно, използвайте единичен, защитен от пръски удължител (без разклонители), проверен по GS и оразмерен за консумираната мощност на уреда.
- Уредът трябва да се използва със стандартен битов електрически контакт. Преди включване проверете дали напрежението, посочено на табелката на уреда, съответства на напрежението на електрическата мрежа.
- Продуктът трябва да се използва само по предназначение. Модификация или друга употреба може да доведе до повреда на продукта или на околната среда.
- Изваждайте Euro щепсела от контакта след всяка употреба, при неизправност по време на работа и преди всяко почистване на уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва незабавно да бъде заменен от производителя, негов сервис или квалифицирано лице.
- Уредът е предназначен изключително за домашна или сходна употреба. Не трябва да се използва за търговски цели!
- Уредът никога не трябва да се използва след неизправност, след падане във вода, след падане на пода или ако е повреден по друг начин.
- Производителят не носи отговорност за неправилна употреба, произтичаща от неспазване на ръководството за употреба.
- Запазва се правото на технически промени и корекции на грешки.

Пускане в експлоатация

- Разположете нагревателната постелка с PVC страната нагоре и релефната (с изпъкналости) страна надолу.
- Включете Euro щепсела в подходящ електрически контакт.

Употреба

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте тежки мебели или предмети върху нагревателната постелка. Не се допуска и точково натоварване, например от крака на маса или подобни предмети.

Включване / изключване

За включване или изключване натиснете въртящия се регулатор за около 2 секунди. Дисплеят светва и показва текущо зададената степен на нагряване в %, символа за нагряване, зададеното време на таймера и символа на часовник.

Настройване на степента на нагряване

След включване натиснете кратко въртящия се регулатор и чрез завъртане задайте желаната степен на нагряване (10/20/.../100%). Избраната степен мига на дисплея и трябва да бъде потвърдена с кратко натискане на регулатора.

Забележка: По време на завъртане дисплеят показва степента на нагряване в проценти. Поради физическите условия максималната температура на повърхността е приблизително 40°C, тъй като топлината постоянно се отдава към пода и въздуха в помещението.

Настройване на таймера за автоматично изключване

След избиране на степента на нагряване започва да мига настройката за време на таймера (например 8H). Чрез завъртане на регулатора може да се избере желаното време - 1, 2, 4 или 8 часа. Избраната стойност мига и трябва да бъде потвърдена с кратко натискане на регулатора.

Забележка: От съображения за безопасност таймерът за изключване не може да бъде деактивиран. Ако желаете да продължите да използвате постелката след изтичане на зададеното време, включете я отново.

Почистване на нагревателната постелка

1. Изключете нагревателната постелка от електрическата мрежа.
2. Изчакайте постелката да се охлади напълно.
3. Почиствайте постелката само с леко навлажнена кърпа или мека четка. Преди повторна употреба тя трябва да бъде напълно суха.
4. Управляващият блок и кабелите могат да се почистват само със суха и мека кърпа.

ВАЖНО:

- Не допускайте попадане на влага в управляващия блок или кабела.
- Нагревателната постелка не трябва да се потапя във вода или други течности.
- Не използвайте почистващи препарати, разтворители или абразивни средства.

Съхранение на нагревателната постелка

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме преди продължително съхранение нагревателната постелка да бъде почистена по описания по-горе начин.

1. Почистете напълно охладената постелка, както е описано в раздел „Почистване на нагревателната постелка“.
2. Оставете нагревателната постелка да изсъхне напълно.
3. Съхранявайте постелката в плоско, ненавито състояние, на хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина.


Описание на кабелното управление

Настройване на степента на нагряване

Показание: 10-100%
Символът за нагряване мига

Кратко натискане

- избор на степен на нагряване
- кратко натискане
- избор на време на таймера



Настройване на таймера

1 / 2 / 4 / 8 часа
Символът на часовника мига

Продължително натискане

- 2 секунди
- включване / изключване

Указание за изхвърляне



Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци! Електронните устройства трябва да бъдат предавани в местните пунктове за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване в съответствие с Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Указание за съответствие



Маркировката CE е знак за свободно движение на стоки, предназначен изключително за компетентните органи, и не представлява гаранция за определени свойства.

Документация © 2025 Mi-Heat Heizsysteme GmbH

Всички права запазени. Без писменото съгласие на издателя настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждано или копирано изцяло или частично под каквато и да е форма. Възможно е ръководството да съдържа печатни или типографски грешки. Не поемаме отговорност за грешки от техническо или печатно естество и за произтичащите от тях последици.

Декларация за съответствие

Подробната декларация за съответствие може да бъде намерена на: <https://infrarot-fussboden.de/>